

Tragbarer Metall-Verschlusskasten

Stellen Sie beim XL-Verschlusskasten sicher, dass der Schlüsselkopf größer als 1,9 cm ist. Schlüssel mit kleineren Köpfen könnten ansonsten einfach aus dem Verschchlusskasten entnommen werden. Angaben zur mindestens erforderlichen Schlüsselgröße finden Sie auf dem *Schlüsselaufkleber* an der oberen Abdeckung des XL-Verschlusskastens.

Produktmerkmale

1. Standard-Verschlusskasten:
15,24 × 8,89 × 22,86 cm (H×T×B)
2. XL-Verschlusskasten
15,24 × 22,86 × 17,78 cm (H×T×B)
3. Einsteckschlitz für Schlüssel
4. 12 Löcher für Vorhängeschlösser im Deckel
5. Schließvorrichtung an der Vorderseite des Kastens



Funktionsweise der Metall-Verschlusskästen

- Ein befugter Mitarbeiter bringt jeweils eine Lockout-Vorrichtung an jeder Energie-Trennstelle an, um das jeweilige Gerät zu sperren.
- Die Schlüssel für die Lockout-Vorrichtungen werden im Verschchlusskasten aufbewahrt.
- Die einzelnen Mitarbeiter bringen ihre eigenen Vorhängeschlösser am Verschchlusskasten an und sichern diese somit. Solange sich noch mindestens ein Vorhängeschloss am Verschchlusskasten befindet, können die Schlüssel nicht entnommen werden. Damit ist gewährleistet, dass die Energie-Trennstellen gesperrt bleiben und das jeweilige Gerät nicht in Betrieb genommen werden kann.

Installation

Stellen Sie sicher, dass der Verschchlusskasten geschlossen und die Schließvorrichtung an der Vorderseite verriegelt ist.

1. Bringen Sie ein Vorhängeschloss an einem der am Deckel befindlichen Löcher des Verschchlusskastens an.
2. Führen Sie dazu den Bügel von oben in das Loch ein und dann durch das seitliche Loch wieder heraus.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf mit bis zu 12 weiteren Vorhängeschlössern, einschließlich der Schließvorrichtung an der Vorderseite.